

Montageanleitung

Montage von 1/2“ Anschlussgewinden mit selbstdichtendem Außengewinde SDAG

Um eine einwandfreie Funktion der Armatur zu gewährleisten, sind bei der Installation folgende Punkte zu beachten:

- Das Gegengewinde (Muffe) muss angefast sein.
- Das 1/2“ Anschlussgewinde der Armatur muss vollständig eingeschraubt sein.
- Der rote Dichtring muss vollständig vom Gegengewinde (Muffe) verdeckt sein.
- Nach dem roten Dichtring die Armatur noch mindestens drei Umdrehungen einschrauben.
- Keine Gewindedichtmittel (z.B. Hanf, PTFE/Teflon-Band) verwenden.
- Die Armatur nicht gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen. Hierdurch wird die Dichtung beschädigt!

